

SERVO-DRIVE

inside

SERVO-DRIVE flex

DE | EN | FR | IT | ES | PL

Montageanleitung | Installation instructions |
Notice de montage | Indicazioni di montaggio originali |
Instrucciones de montaje | Instrukcja montażu

SERVO-DRIVE flex

ENGLISH

Warning! Before proceeding with installation, read the safety information in the User Manual.

DEUTSCH

Achtung! Vor der weiteren Installation unbedingt die Sicherheitsinformationen in der Gebrauchsanleitung sorgfältig lesen.

FRANÇAIS

Attention ! Avant de procéder à l'installation, lire les informations relatives à la sécurité dans la notice d'utilisation.

NEDERLANDS

Waarschuwing! Lees de veiligheidsinformatie in de gebruiksaanwijzing goed door voordat je verder gaat met de installatie.

DANSK

ADVARSEL! Før du går videre med installationen, skal du læse sikkerhedsoplysningerne i brugervejledningen.

ÍSLENSKA

Varúð! Lesið öryggisupplýsingar í handbókinni áður en uppsetningu er haldið áfram.

NORSK

Advarsel! Før du fortsetter installeringen, les sikkerhetsinformasjonen i brukerveiledningen.

SUOMI

Varoitus! Lue käyttöohjeessa olevat turvaohjeet ennen tuotteen asentamista.

SVENSKA

Varning! Innan du fortsätter med installationen, läs noga igenom säkerhetsinformationen i bruksanvisningen.

ČESKY

Upozornění! Před zahájením instalace si přečtěte pečlivě bezpečnostní informace v uživatelském manuálu.

ESPAÑOL

¡Atención! Antes de realizar la instalación, lee la información de seguridad en el manual del usuario.

ITALIANO

Avvertenza! Prima di procedere con l'installazione, leggi le informazioni sulla sicurezza nel manuale d'uso.

MAGYAR

Figyelem! Az összeszerelés megkezdése előtt olvasd el a használati útmutatóban szereplő biztonsági információkat.

POLSKI

Ostrzeżenie! Przed instalacją, przeczytaj informacje dot. bezpieczeństwa zawarte w Podręczniku Użytkownika.

LIETUVIŲ

Įspėjimas! Prieš pradėdami montavimo darbų, atidžiai perskaitykite saugos informaciją naudojimo instrukcijoje.

PORTUGUÊS

Aviso! Antes de continuar a instalação, leia as informações de segurança no Manual de Utilizador.

ROMÂNĂ

Atenție! Înainte de a începe instalarea, citește instrucțiunile de siguranță din Manualul Utilizatorului.

SLOVENSKY

Upozornenie! Pred inštaláciou si dôkladne prečítajte pokyny v príručke.

БЪЛГАРСКИ

Внимание! Преди инсталиране прочетете внимателно Инструкциите за употреба.

HRVATSKI

Upozorenje! Prije početka montaže pročitajte sve sigurnosne upute iz Uputa za korisnike.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Προειδοποίηση! Πριν ξεκινήσετε την εγκατάσταση, διαβάστε τις πληροφορίες ασφαλείας στο Εγχειρίδιο Χρήσης.

РУССКИЙ

Внимание! Перед установкой внимательно-но прочитайте информацию по обеспечению безопасности в Руководстве пользователя.

SRPSKI

Upozorenje! Pre nego što počnete instaliranje, pročitajte sva važna upozorenja u Uputstvu za korisnike.

SLOVENŠČINA

Opozorilo! Preden nadaljujete z montažo, preberite varnostne napotke v navodilih za uporabo.

TÜRKÇE

Uyarı! Kurulumu başlamadan önce Kullanıcı Kılavuzunda bulunan güvenlik bilgilerini okuyunuz.

中文

警告！安装前，请先阅读用户手册中的安全信息。

繁體中文

警告！安装前，請仔細閱讀使用手冊裡的安全資訊。

한국어

경고! 설치를 진행하기 전 사용설명서의 안전 사항을 반드시 확인하세요.

日本語

警告！取り付け前に必ず、取扱説明書に記載の安全上の注意をよくお読みください。

BAHASA INDONESIA

Peringatan! Sebelum melanjutkan instalasi, bacalah informasi keselamatan dalam Manual Pengguna.

BAHASA MALAYSIA

Amaran! Sebelum meneruskan pemasangan, baca maklumat keselamatan di dalam Manual Pengguna.

عربي
تحذير! قبل الإستمرار في التركيب، يجب قراءة معلومات السلامة في دليل المستخدم.

ไทย

คำเตือน! อ่านข้อมูลด้านความปลอดภัยในคู่มือสำหรับผู้ใช้ก่อนจะเริ่มต้น ก่อนเริ่มการติดตั้ง

Inhaltsverzeichnis | Table of contents | Sommaire | Indice | Índice de materias | Spis treści

Kühl-und Gefrierschrank | Refrigerator and freezer | Réfrigérateur et congélateur |

Frigorifero e congelatore | Nevera y congelador | Lodówka i zamrażarka

Planung Planning Planification Progettazione Planificación Planowanie.....	6
Montage Assembly Montage Montaggio Montaje Montaż.....	7
Reset	10
Demontage Removal Démontage Smontaggio Desmontaje Demontaż	10
Montage Funkempfänger Assembly wireless receiver Montage récepteur radio	
Montaggio ricevitore a onde radio Ajuste receptor inalámbrico Montaż jednostki	11




Geschirrspüler | Dishwasher | Lave-vaiselle | Lavastoviglie | Lavavajillas | Zmywarka do naczyń

Planung Planning Planification Progettazione Planificación Planowanie.....	12
Montage Assembly Montage Montaggio Montaje Montaż.....	13
Reset	14
Demontage Removal Démontage Smontaggio Desmontaje Demontaż	15




HINWEIS | NOTE | REMARQUE | INDICAZIONE | INDICACIONES | WSKAZÓWKA.....

SERVO-DRIVE flex

Kühl-und Gefrierschrank | Refrigerator and freezer | Réfrigérateur
et congélateur | Frigorifero e congelatore | Nevera y congelador |
Lodówka i zamrażarka




Geschirrspüler | Dishwasher | Lave-vaisselle | Lavastoviglie | Lavavajillas |
Zmywarka do naczyń




SERVO-DRIVE flex

Kühl- und Gefrierschrank | Refrigerator and freezer | Réfrigérateur et congélateur | Frigorifero e congelatore | Nevera y congelador | Lodówka i zamrażarka


Planung | Planning | Planification | Progettazione | Planificación | Planowanie



Bohrung für Montageplatte | Drilling mounting plate | Perçage pour support | Foratura per piastra di montaggio | Placa de montaje de perforación | Wiercenie pod prowadnik








Bohrung Front für Puffer | Drilling front for bumper | Perçage face pour butée | Foratura frontale per respingenti | Frontal de perforación para el tope | Wiercenie frontu pod dystans






Bohrung Frontblende | Drilling front | Perçage bandeau de la face | Foratura frontale di copertura | Frontal de perforación | Wiercenie pod blendę

Montage | Assembly | Montage | Montaggio | Montaje | Montaż












i

HINWEIS | NOTE | REMARQUE |
INDICAZIONE | INDICACIONES |
WSKAZÓWKA





SERVO-DRIVE flex







SERVO-DRIVE flex



Reset






Demontage | Removal | Démontage | Smontaggio | Desmontaje | Demontaž





Montage Funkempfänger | Assembly wireless receiver | Montage récepteur radio | Montaggio ricevitore a onde radio | Ajuste receptor inalámbrico | Montaž jednotky






Montage SERVO-DRIVE-Schalter | SERVO-DRIVE switch installation | Montage du bouton radio SERVO-DRIVE | Montaggio dell'interruttore SERVO-DRIVE | Montaje del interruptor de SERVO-DRIVE | Montaż włącznika SERVO-DRIVE




x = Arbeitsplattenhöhe | Work top height | Plan de travail en hauteur | Altezza piano di lavoro |
 Altura de la encimera | Wysokość blatu roboczego

SERVO-DRIVE flex


Geschirrspüler | Dishwasher | Lave-vaisselle | Lavastoviglie | Lavavajillas | Zmywarka do naczyń
Planung | Planning | Planification | Progettazione | Planificación | Planowanie




Bohrung für Montageplatte | Drilling mounting plate | Perçage pour support | Foratura per piastra di montaggio | Placa de montaje de perforación | Wiercenie pod prowadnik




Positionierung Blendenbeschlag | Positioning front cover | Positionnement ferrure du bandeau | Posizionamento accessorio per frontale di copertura | Colocación de la tapa frontal | Pozycjonowanie okucia blendy




Maße Traverse | Dimensions cross member | Dimension traverse | Misure traversa | Medidas elemento transversal | Wymiar trawersu



Bohrung Frontblende | Drilling front |
Perçage bandeau de la face | Foratura
frontale di copertura | Frontal de perfora-
ción | Wiercenie pod blendę



Mindestabstände Arbeitsplatten-
unterkante | Minimum distance bottom
edge work top | Distances minimales ar-
rête du plan de travail | Distanze minime
del bordo inferiore del piano di lavoro |
Distancia mínima del borde inferior de la
superficie de trabajo | Minimalny odstęp
dolnej krawędzi blatu roboczego













APÜ = Arbeitsplattenüberstand | Worktop
overlay | Débord du plan de travail |
Sormonto del piano di lavoro | Mesa de
preparación de recubrimiento | Wymiar
wystającego blatu roboczego

X	30 mm	APÜ	0 mm
Y	10 mm	APÜ	20 mm
Z	0 mm	APÜ	30 mm

SERVO-DRIVE flex



Montage | Assembly | Montage | Montaggio | Montaje | Montaż







SERVO-DRIVE flex

Reset





Demontage | Removal | Démontage | Smontaggio | Desmontaje | Demontaž





HINWEIS | NOTE | REMARQUE | INDICAZIONE | INDICACIONES | WSKAZÓWKA



Schwarz = Spannungsversorgung

Lichtgrau = Kommunikation (Synchronisierungskabel)

Black = power supply

Light gray = communication (synchronisation cable)

Noir = alimentation en courant

Gris clair = communication (câble de synchronisation)

Nero = Alimentazione

Grigio luce = Comunicazione (cavo di sincronizzazione)

Negro = alimentación


Gris luminoso = comunicación (cable de sincronización)

Czarny = Zasilanie

Jasnoszara = Komunikacja (przewód synchronizacji)


SERVO-DRIVE flex

Montage Verbindungsknoten | Connecting node assembly | Montage noeud de connexion | Montaggio del connettore | Montaje de empalmes |
Montaż złącz pinowych



i



HINWEIS | NOTE | REMARQUE | INDICAZIONE | INDICACIONES | WSKAZÓWKA






Piercingspitzen nicht beschädigen |
Do not damage piercing pins | Ne pas
endommager les pointes de connectique |
Non danneggiare le punte piercing |
No deteriorar las puntas afiladas |
Nie uszkodzić wypustek

Montage Blum-Netzgerät | Transformer assembly | Montage de l'alimentation | Montaggio del trasformatore | Montaż zasilacza

Montage Blum-Netzgerät | Transformer assembly | Montage de l'alimentation | Montaggio del trasformatore | Montaje del transformador | Montaż zasilacza



Netzgeräthalterung – Wandmontage | Transformer unit housing for panel fixing | Support d'alimentation – Montage sur le dos | Supporto trasformatore – montaggio a parete | Sopor-te del transformador – Montaje sobre la pared | Uchwyt zasilacza – montaż do ściany





Julius Blum GmbH
Beschlügefabrik
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-Mail: info@blum.com
www.blum.com

