



Verarbeitungshilfen



► Lehren ►► Bohrlehren



Universal-Bohrlehre



Symbolbild

- Lehre zum Markieren oder Vorbohren der Befestigungspositionen für Frontbeschläge inkl. Reling, Frontbefestigung, Schubkastenrückwand und Schubkastenboden (nur METABOX-Steckversion C15) sowie für AVENTOS-Frontbeschläge
- Einstellung der Anschläge mittels Skala
- Material: Kunststoff/Stahl

Verarbeitungsmöglichkeiten

AVENTOS	METABOX
LEGRABOX pure	MOVENTO
LEGRABOX free	TANDEM
TANDEMBOX intivo	
TANDEMBOX antaro	
TANDEMBOX plus	

Seitenhinweise

Übersicht – Lehren	734
Übersicht – Verarbeitungsmöglichkeiten	736




Anwendungsfilm

Bestellinformation

Bezeichnung	Art.-Nr.
Universal-Bohrlehre	ZML.0040.01
Bestehend aus:	
– 1 x Universal-Bohrlehre	
– 1 x Bohrtiefenanschlag Ø 10 mm	
– 1 x Bohrtiefenanschlag Ø 5 mm	
– 1 x Körner Ø 10 mm	
– 1 x Körner Ø 5 mm	

Verarbeitungsmöglichkeiten


AVENTOS



Frontbearbeitung

- Anschläge mittels Skala einstellen
- Befestigungspositionen für gerade oder Kreuzmontageplatten für AVENTOS HF sowie Frontbeschläge für AVENTOS HS, HL, HK, HK-S, HK-XS vorbohren oder ankörnen


LEGRABOX pure/LEGRABOX free/TANDEMBOX intivo/TANDEMBOX antaro/TANDEMBOX plus/METABOX/MOVENTO/TANDEM



Frontbearbeitung

- Anschläge mittels Skala einstellen
- Befestigungspositionen für Frontbeschläge inkl. Reling bohren oder ankörnen

METABOX



Schubkastenbearbeitung – Rückwand

- Anschläge mittels Skala einstellen
- Befestigungspositionen ankörnen

Schubkastenbearbeitung – Boden METABOX C15

- Lehre am Schubkastenboden anlegen
- Steckzapfen mit Bohrer (Ø 5 mm) vorbohren