


CLIP top – Scharniersystem


- CLIP top – Scharniere
- Alurahmenanwendung



95°-Alurahmenscharnier für BLUMOTION



- Scharnier für schmale Alurahmentüren mit Topf für BLUMOTION 973A
- Öffnungswinkel 95°
- Mit komfortabler Tiefenverstellung über Gewindeschnecke
- Mit Schließautomatik (Feder)
- Werkzeuglose Montage und Demontage der Türe am Korpus
- 3-dimensionale Verstellung (mit entsprechender Montageplatte)
- Befestigungsschrauben beige packt



Bestellinformation

Eckanschlag		
		
Schraubtopf		
	Art.-Nr.	
Zinktopf	mit Feder	71T950AB

Mittelanschlag		
		
Schraubtopf		
	Art.-Nr.	
Zinktopf	mit Feder	71T960AB

Innenanschlag		
		
Schraubtopf		
	Art.-Nr.	
Zinktopf	mit Feder	71T970AB

Z Zubehör		
		
BLUMOTION 973A Zum Aufstecken		
Stahl	vernickelt	973A0500.01

Z Zubehör		
		
BLUMOTION 973A Zum Aufstecken		
Stahl	vernickelt	973A0600

Z Zubehör		
		
BLUMOTION 973A Zum Aufstecken		
Stahl	vernickelt	973A0700


Abdeckkappen		
		
Stahl	vernickelt	
Unbedruckt		70.1563
Siebdruck	Blum	70.1563.BL
Bei Verwendung von BLUMOTION 973A ist keine Abdeckkappe notwendig!		

Abdeckkappen		
		
Stahl	vernickelt	
Unbedruckt		70.1663
Siebdruck	Blum	70.1663.BL
Bei Verwendung von BLUMOTION 973A ist keine Abdeckkappe notwendig!		

Abdeckkappen		
		
Stahl	vernickelt	
Unbedruckt		70.1663
Siebdruck	Blum	70.1663.BL
Bei Verwendung von BLUMOTION 973A ist keine Abdeckkappe notwendig!		

Seitenhinweise

Übersicht – CLIP top – Scharniere	153
Übersicht – BLUMOTION für Türen	245
Zubehör – Montageplatten	234
Zubehör – Abdeckkappen	240
Zubehör – Allgemein	241
Montage, Demontage und Verstellung	243
Übersicht – Verarbeitungshilfen	705
Weitere techn. Informationen	804



CLIP top – Scharniersystem

CLIP top – Scharniere ◀
Alurahmenanwendung ◀◀

CLIP top


95°-Alurahmenscharnier für BLUMOTION

Planung


Scharniermaße und Fugenberechnung bei Werkseinstellung (Montageplatte Distanz = 0 mm)

Türeinsprung bei vollem Öffnungswinkel





Eckanschlag



Mittelanschlag



Innenanschlag




F Fuge

Anschraubposition der Montageplatte um die Rahmendicke + 1.5 mm zurücksetzen


Mindestfuge (F) für Alurahmenfronten (R = 1 mm) bei Werkseinstellung

RB Rahmen- friesbreite	RS Rahmendicke											
	18	19	20	21	22	24	25	26	27	28	30	32
18	0.2	0.3	0.4	0.6	0.7	1.2	Wir empfehlen einen Anschlag- versuch					
19	0.2	0.3	0.4	0.6	0.7	1.2						
20	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.1						
21	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.0						
22	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.1	Zusätzlich bei + 2 mm Seitenverstellung					
	+ 0.1	+ 0.2	+ 0.3	+ 0.3	+ 0.3	+ 0.4						


Verstellung



Schraubmontage



Montage



RB Rahmenfriesbreite

Der Scharniertopf sollte sich in der Ausfräsung abstützen können