



Clip top 155°-ScharnierWebcode
DQDHM

- **CLIP top BLUMOTION**
 ►► **Weitwinkelanwendung**

**Produkt****Beschreibung**

- 0-Einsprung bei Eckanschlag (für Schränke mit Innen- oder Tablarauszügen)
- CLIP top mit oder ohne Schließautomatik (Feder)
- Ganzmetallscharnier, Vernickelt
- Öffnungswinkel 155°
- 3-dimensionale Fronteinstellung
- Komfortable Tiefeneinstellung über Gewindeschnecke
- Werkzeuglose Montage und Demontage der Front am Korpus
- Bei **INSERTA** zusätzlich werkzeuglose Montage des Topfes

Anwendung**Bestellung**

Eckanschlag			
0-Einsprung			

Topf	INSERTA	
Scharnier	Feder	Art.-Nr.
CLIP top	●	71T7540N01
CLIP top	○	70T7540NT1
● Mit Feder	○ Ohne Feder	

Topf	Anschauben	
Scharnier	Feder	Art.-Nr.
CLIP top	●	71T7500N
CLIP top	○	70T7500NTL

Topf	Einpressen	
Scharnier	Feder	Art.-Nr.
CLIP top	●	71T7530N

Z Zubehör	
	BLUMOTION 973A
Ausführung	Art.-Nr.
Zum Aufstecken	973A7000

	Scharnierarm-Abdeckkappe	
Druck/Prägung	Schriftzug	Art.-Nr.
Unbedruckt	–	70.7503
Geprägt	Blum	70.7503.BP

Mittellanschlag			
-----------------	--	--	--

Topf	INSERTA	
Scharnier	Feder	Art.-Nr.
CLIP top	●	71T7640N01
CLIP top	○	70T7640NT1
● Mit Feder	○ Ohne Feder	

Topf	Anschauben	
Scharnier	Feder	Art.-Nr.
CLIP top	●	71T7600N
CLIP top	○	70T7600NTL

Z Zubehör	
	BLUMOTION 973A
Ausführung	Art.-Nr.
Zum Aufstecken	973A7000

	Scharnierarm-Abdeckkappe	
Druck/Prägung	Schriftzug	Art.-Nr.
Unbedruckt	–	70.7503
Geprägt	Blum	70.7503.BP

Innenanschlag			
---------------	--	--	--

Scharniere für Mittellanschlag und 9 mm erhöhte Montageplatte verwenden

Z Zubehör – Allgemein	
	Öffnungswinkelbegrenzer
Öffnungswinkel	Art.-Nr.
92°	70T7503N09
110°	70T7503N

	TIP-ON für Türen	
Ausführung	Feder	Art.-Nr.
Kurzversion	○	956.1004
Langversion	○	956A1004
Langversion	●	956A1006
● Mit Feder	○ Ohne Feder	

	Spanplattenschraube	
Ø (mm)	Länge (mm)	Art.-Nr.
3.5	15	609.1500
3.5	17	609.1700

	Einpressmatrize	
Material	Farbe	Art.-Nr.
Kunststoff	Orange	MZM.0040

155°-Scharnier


Webcode
DQDHM

Planung


Scharniermaße und Fugenberechnung bei Werkseinstellung (Montageplatte Distanz = 0 bzw. 9 mm)

Fronteinsprung bei Öffnungswinkel 90°



Eckanschlag





0-Einsprung



Mittelschlag



Innenanschlag



F Fuge

Anschraubposition der Montageplatte um die Frontdicke +1.5 mm zurücksetzen

Topfbohrabstand TB

Montageplatten-Distanz (mm)	Frontaufschlag FA (mm)																		
	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
0																			
3																			
6																			
9																			

Montageplatten-Distanz (mm)	Frontaufschlag FA (mm)																		
	-4.5	-3.5	-2.5	-1.5	-0.5	0.5	1.5	2.5	3.5	4.5	5.5	6.5	7.5	8.5	9.5				
0																			
3																			
6																			
9																			

Montageplatten-Distanz (mm)	Frontaufschlag FA (mm)																		
	-4.5	-3.5	-2.5	-1.5	-0.5														
0																			
3																			
6																			
9																			

Mindestfuge (F) für Fronten mit Frontradius (R = 1 mm) bei Werkseinstellung

	Topfbohrabstand	Frontdicke FD (mm)											
	TB (mm)	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	3	0	0	0	0	0	0.5	0.5	1.0	2.0	2.0	3.0	4.5
	4	0	0	0	0	0	0.5	1.0	2.0	2.0	2.5	4.0	
	5	0	0	0	0	0	0.5	1.0	2.0	2.0	3.5		
	6	0	0	0	0	0	1.0	1.5	2.0	3.0			
	7	0	0	0	0	0	1.0	1.5	2.5				
	8	0	0	0	0	0	1.0	1.5					

Bei einem Eckanschlag an der Wand empfehlen wir einen Anschlagversuch


110° Öffnungswinkelbegrenzer

92° Öffnungswinkelbegrenzer


Einstellung

Max. ±3.0 mm Siehe Monta- geplatten	±2.0 mm	+3.0 mm -2.0 mm


Schraubmontage



INSERTA-/Pressmontage



Topfmaße



() INSERTA


Information



- Informationen zu Scharniersystemen
- Planung



Anzahl Scharniere




Die Anzahl der Scharniere ist abhängig von Frontgewicht und Fronthöhe.

Für eine gute Stabilität, sollte der Scharnierabstand möglichst groß gewählt werden.

Die Belastungs- und Höhenangaben beziehen sich auf Frontbreiten von 600 mm.

* kg



Bestandteile und Technik



Bestehend aus:

1	Montageplatte
2	Scharnierarm
3	Scharnertopf
4	Drei Passungsstifte
5	Sicherungsstift
6	CLIP-Mechanismus
7	Gewindeschnecke (Tiefeneinstellung)
8	Exzenter-Höheneinstellung (auf Montageplatte)
9	Seiteneinstellschraube
10	Plattenhalter
11	Schließautomatik
12	Außengelenkhebel
13	Innengelenkhebel
14	Befestigungsschrauben
15	Deaktivierung
16	BLUMOTION

CLIP/CLIP top: theort. Platzbedarf für Montage/Demontage



Theoret. max. Frontdicke FD (mm)				
Öffnungswinkel	Montageplatten-Distanz (mm)			
	0		3	
	Korpuseitenwanddicke (mm)			
	16	19	16	19
100°	21	24	24	27
107°	20	23	23	26
110°	20	23	23	26
110° Spezial	18	21	21	24
120°	20	23	23	26
120° Spezial	18	21	21	24
155°	9	12	12	15
170°	19	22	22	25
95°	26	29	29	32
94°	17	20	20	23

FD Frontdicke

Platzbedarf für Abclipen beachten!

Allgemeine Informationen ◀

Sicherheitshinweis ◀◀



Information

 **blum**

Bitte unbedingt beachten!

Weitwinkelscharniere – Sicherheitshinweis

Bei Verwendung von Weitwinkelscharnieren in Möbeln, die durch Kleinkinder betreten werden können oder bei denen die Scharniere im Greifbereich von Kindern (Verletzungsgefahr) liegen, empfehlen wir unser 155° Weitwinkelscharnier 71T7xx0N.